

MANUALE DELL'UTENTE DI ACTIV5™

Benvenuto in Activ5™, il primo
dispositivo intelligente per l'alle-
namento isometrico della forza e
la riabilitazione.



APP PER L'ALLENAMENTO ACTIV5



Activ5 è concepito per essere utilizzato con le app e i giochi installati su dispositivi Bluetooth®, come gli smartphone e i tablet. Per iniziare a utilizzare Activ5, installare l'app gratuita per l'allenamento Activ5 dagli app store per dispositivi mobili di iTunes o Google Play e seguire le istruzioni visualizzate.




ACTIV5.COM

Per informazioni sul prodotto e per una guida rapida all'utilizzo di Activ5, visitare il sito
<https://www.activ5.com>

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. Google Play e il logo Google Play sono marchi di Google Inc.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI ACTIV5



Per accendere e spegnere Activ5, tenere premuto per **2 secondi** il pulsante di alimentazione.

CODICI LED

-  La luce blu indica che Activ5 è disponibile per la connessione Bluetooth con un'app compatibile.
-  La luce VERDE indica che Activ5 è connesso a un'app.
-  La luce ROSSA intermittente segnala che la batteria è scarica e deve essere sostituita. Un singolo lampeggiamento rosso conferma il normale spegnimento.

Nota: Activ5 si spegne automaticamente per prolungare la durata della batteria se non viene stabilita una connessione entro un minuto o se la connessione rimane inattiva per 7 minuti.

IDENTIFICAZIONE

(nome del dispositivo / numero di serie)

IDENTIFICATORI DI ACTIV5

Il nome e il numero di serie (S/N) univoci del dispositivo Activ5 sono stampati sulla confezione originale.

NOME DEL DISPOSITIVO

Il nome del dispositivo consente di identificare Activ5 negli elenchi dei dispositivi Bluetooth. Questo nome comparirà ogni qual volta si collega l'Activ5 ad una nuova app o a un nuovo dispositivo per la prima volta.

Il nome del dispositivo non verrà cancellato anche qualora si decida di assegnare un nome alternativo ad Activ5 durante l'utilizzo di app, giochi o dispositivi complementari.

NUMERO DI SERIE

Il numero di serie (S/N) è un identificatore standard non necessario per configurare o usare Activ5, ma può essere richiesto dal supporto clienti in caso di assistenza. Se la confezione originale di Activ5 viene smarrita, è possibile risalire al numero di serie grazie all'adesivo all'interno del vano batteria dell'Activ5.


SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

Activ5 viene venduto con una batteria mini stilo standard, la cui durata varia da 6 a 12 mesi.

Per sostituire la batteria, procedere come segue:



Procurarsi una nuova batteria mini stilo e un cacciavite a testa piatta.



Impugnare Activ5 e il cacciavite come illustrato.
Il logo Activ5 non deve essere visibile.

3




Inserire la punta del cacciavite nell'apertura.

4



Ruotare delicatamente il cacciavite fino a udire uno scatto. Il coperchio si aprirà leggermente.

5




Far scorrere delicatamente il cacciavite lungo il bordo di Activ5, mantenendo la punta nella fessura, fino ad arrivare al punto illustrato. Fermarsi e ruotare leggermente il cacciavite fino a udire uno scatto. Il coperchio è completamente aperto e può essere rimosso.

6



Sostituire la batteria.

7



Riposizionare il coperchio a fine operazione.

QUALSIASI TENTATIVO DI APRIRE ACTIV5 IN ALTRI MODI POTREBBE DANNEGGIARE IL COPERCHIO.

USO, SICUREZZA, MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Uso

Activ5 è progettato per misurare le forze di compressione fino a 90 kg / 200 libbre mediante l'applicazione di una pressione alle superfici grigie esterne di Activ5 quando è posizionato tra due parti del corpo, ad esempio tra i palmi delle mani, o tra una parte del corpo e un oggetto, ad esempio tra il palmo della mano e una scrivania. Applicare pressione direttamente sopra o vicino alla striscia arancione comporta una misurazione imprecisa della forza e può causare lesione fisica.

Seguire sempre le istruzioni e le linee guida che accompagnano le app, i giochi e/o i manuali di allenamento.

Sicurezza

Activ5 è certificato conforme a tutte le norme e i regolamenti obbligatori sulla sicurezza, inclusi quelli sulla compatibilità elettromagnetica e sui materiali pericolosi, per tutti i Paesi in cui Activ5 viene distribuito. Per maggiori informazioni, consultare la sezione sulla conformità al sito <https://www.activ5.com/techspecs>

Resistenza all'acqua e infiammabilità

Activ5 non è impermeabile e non deve essere immerso o spruzzato con acqua o altri liquidi. Come molti dispositivi elettronici per uso domestico, Activ5 è infiammabile e deve essere tenuto lontano da fiamme o altre fonti di eccessivo calore. Le prestazioni di Activ5 possono essere influenzate anche da temperatura o umidità estreme. Per maggiori informazioni, consultare le specifiche tecniche pertinenti al sito <https://www.activ5.com/techspecs>

Pulizia

Activ5 può essere pulito a mano con un panno morbido inumidito. Per una pulizia più profonda, impregnare il panno con un detergente delicato o una soluzione di alcool isopropilico al 70% in acqua.

Reset

Dopo ogni spegnimento e accensione, Activ5 viene sottoposto a un normale ciclo di reset.

Nella remota eventualità di un malfunzionamento, può essere necessario un reset forzato. Rimuovere la batteria dal vano e reinserirla, seguendo le istruzioni per la sostituzione della batteria fornite in questo Manuale utente.

Assistenza e risoluzione dei problemi

Al di fuori della normale sostituzione della batteria e del reset (come descritti in questo Manuale utente), Activ5 può essere riparato solo da personale autorizzato. Per maggiori informazioni, consultare la guida dettagliata e le informazioni per contattare il supporto oppure compilare il modulo di contatto su <https://www.activ5.com/help>

Smaltimento



Nell'Unione Europea, questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme agli altri rifiuti domestici. Le batterie devono essere smaltite separatamente e il dispositivo deve essere depositato presso una struttura adeguata per poter essere riciclato. Separare questi oggetti dagli altri tipi di rifiuti e riciclarli in modo responsabile, seguendo le linee guida sullo smaltimento stabilite dalle autorità locali e/o il sistema di riconsegna dei componenti elettronici. Le istruzioni sono consultabili anche online al sito <https://www.activ5.com/disposal>



© 2013 - 2019 ActivBody, Inc. Tutti i diritti riservati. Activbody, Activ5, Exercise Anywhere, Tiny Gym in Your Pocket e il logo Activ5 sono marchi commerciali di Activbody, Inc.

Pat.: www.activ5.com/patents